

AMPOULES DE RÉSINE RM II 10



DESCRIPTIF

Ce système de fixation est constitué de la tige filetée électrozinguée RGM et de l'ampoule de résine vinylester sans styrène à prise rapide RM pour un ancrage sans expansion.

La résine adhère à toute la surface de la tige filetée, en la fixant à la paroi du trou percé.



Fischer RM II 10

PROFONDEUR	10	100
DIAMÈTRE	10	100
DIAMÈTRE	10	100
DIAMÈTRE	10	100
DIAMÈTRE	10	100



Fischer FEB R EM11/11

(Ampoule RM II)

(Tige filetée RGM)

(Double taraudage RGM M12)

DETAILS

Ce système de fixation est constitué de la tige filetée électrozinguée RGM et de l'ampoule de résine vinylester sans styrène à prise rapide RM pour un ancrage sans expansion.

La résine adhère à toute la surface de la tige filetée, en la fixant à la paroi du trou percé.

Code	Désignation
378123A	Ampoule FEB R EM11/11
378123C	Ampoule FEB R M12/10